


DIAGRAMA DE CONEXIONES



Nota: Uso del Relay: 30(Negro) y 87A(Negro), En serie con un fusible o Interrumpen la corriente de la bomba de gasolina
Nota: La instalación debe de ser realizado por un profesional en automotriz.