



# Manual Primeros Pasos

Brunkey es un sistema que controla el uso de tu vehículo, el cual identifica al conductor mediante una conexión bluetooth al celular permitiendo controlar el encendido y conducción de tu vehículo a solo personas autorizadas, permitiendo generar más seguridad.

El dispositivo BRunKey contiene:

Un (1) dispositivo    Un (1) Arnés            Un (1) LED  
Un (1) Portaled      Un (1) pulsador        Un manual de conexiones

## Indicaciones del LED

Una vez instalado el dispositivo el Led nos puede indicar cuatro estados o funciones del dispositivo BRunKey

- Led apagado: Cuando el led está apagado, indica que no hay celulares conectados al dispositivo BRunKey por consiguiente el vehículo no puede ser encendido
- Led con luz permanente encendida: Indica que existe un móvil conectado al dispositivo por ende el vehículo ya puede ser encendido y operado normalmente
- Luz parpadeante de alta frecuencia: Esto indica que el dispositivo BRunKey perdió conexión con el celular estando el vehículo encendido por lo cual el sistema inicia la secuencia de apagado del vehículo.
- Luz parpadeante en baja frecuencia: Esto indica que el dispositivo está en modo valet por lo cual el vehículo puede ser encendido y conducido por cualquier persona sin ningún control.

## Funcionalidades del Pulsador

El pulsador se utiliza para poner en valet el dispositivo manual cuando por alguna razón no tiene el celular a la mano o descargado. Para poder fijarlo en valet se debe seguir la siguiente secuencia:

- Introduzca la llave en el switch y abra el switch sin encender el vehículo
- Mantenga presionado el pulsador por 5 segundos y hasta que la luz del Led cambie a parpadeante con baja frecuencia.


NOTA: Se recomienda que el pulsador sea instalado de tal forma que no esté a la vista de cualquier persona.

**Instalación Aplicación:** Para empezar a usar BRunKey tienes que seguir las siguientes instrucciones:


1. Instalar el dispositivo en tu automotor, este proceso lo debe realizar un Electricista automotriz
2. Ingresa a tu celular dirígete a Play Store.



3. Digita en el buscador Brunkey, selecciona instalar y luego abrir.



Ya estas dentro de la aplicación te va a salir una pantalla como la siguiente :



4. Selecciona Ingresar dispositivos, la aplicación buscara los dispositivos bluetooth que estén activos y que sean compatibles, luego escoges el dispositivo que dice Brunkey.



5. Ahora te va solicitar un pin, digita el número 1234 y aceptar.



6. Por ultimo debes establecer una nueva contraseña de 4 dígitos, que recuerdes fácilmente; esta la utilizaras cuando quieras ingresar nuevos celulares a tu dispositivo.

Para mas información acerca de la  
funcionalidad del dispositivo, te  
invitamos a visitar nuestra página web:



[www.brunkey.com](http://www.brunkey.com)